

Paraffinbrenner mit 4 Kugeln (vermessingt oder chrom)

Bedienungsanleitung

1. Docht mit dem gespreiztem Ende zuerst bis zum Boden des Gerätes einstecken.
2. Eine oder mehrere Kugeln auf die entsprechenden Ablagestellen legen.
3. Docht mit dem Feuerzeug anzünden.
4. Sehen Sie Wachs im oberen Bereich des Dochthalters, vorerst keine Kugeln nachlegen. Nicht „überfüttern“.
5. Nur Romantic Globe Wachskugeln verwenden. Der unverbrennbare Spezialdocht verträgt kein anderes Wachs.
6. Dochtwechsel, sofern nötig, **nur bei flüssigem Wachs.**

Sicherheitshinweis:

Brennendes Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.
Von Kindern fern halten. Vor Zugluft schützen.

Wachskugeln in 100er oder 50er Packungen erhältlich.
Brenndauer pro Kugel ca. 75 – 90 Min.

