

Paraffinbrenner für 4 Kugeln

Silberfarben, Nr. 310 510 // Messingfarben, Nr. 310 515

Paraffin-Teelicht für 1 Paraffinkugeln

Silberfarben, Nr. 310 517 // Messingfarben, Nr. 310 516

Gebrauchsanleitung

1. Stecken Sie den Docht mit dem gespreiztem Ende zuerst in die kleine, mittlere Öffnung der Brenntechnik und drücken Sie ihn **vorsichtig** bis zum Boden.

Achtung:

Der Docht ist das Herzstück Ihres Leuchters und empfindlich. Bitte berühren Sie ihn nach dem Einsetzen nicht mehr.

2. Legen Sie, je nach Leuchtertyp eine oder mehrere Wachskugeln auf die hierfür vorgesehenen Ablageflächen.

Achtung:

Bitte nur unsere Paraffinkugeln verwenden, da der unverbrennbare Spezialdocht auf diese Kugeln abgestimmt ist.

3. Zünden Sie nun den Docht mit einem Feuerzeug an.
4. Sehen Sie Wachs im oberen Bereich des Dochthalters, vorerst keine Kugeln nachlegen.
Nicht „überfüttern“.
5. Dochtwechsel, sofern nötig, **nur bei flüssigem Wachs**. (Lebensdauer des Dochtes: ca. 200 – 300 Wachskugeln)

Wachskugeln in 100er, 50er oder 25er Packungen erhältlich, auch mit Aroma.

Teelicht-System:

2 Kugeln Fassungsvermögen mit einer Brenndauer von ca. 120 Min/Kugel

4er-Brenner:

4 Kugeln Fassungsvermögen mit einer Brenndauer pro Kugel ca. 75 - 90 Min.

Pflegehinweis:

Die Brennertechnik können Sie im warmen Zustand leicht mit einem feinen Tuch abwischen. Ihr alter Glanz kommt dann zurück.

Sicherheitshinweise:

1. Lassen Sie ein brennendes Kerzensystem nie unbeaufsichtigt.
2. Stellen Sie ein brennendes Kerzensystem niemals in die Nähe von Vorhängen, Gardinen, Schranknischen oder Regalen.
3. Vermeiden Sie Zugluft, da diese die Brennereigenschaften negativ beeinflusst.
4. Eine Kerze ist kein Spielzeug, bitte halten Sie Kinder fern.

Drechselbedarf K. Schulte
Meppener Str. 111
49744 Geeste-Groß Hesepe
Tel. 05937/913234
Fax: 05937/913233
E-Mail: info@drechselbedarf-schulte.de
Internet: www.drechselbedarf-schulte.de

